

**Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora.**

Odłącz kabel i podłącz go ponownie.  
Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.