

NAGRYWANIE ANULOWANE

Aby nagrać na karcie microSD ustaw „NOŚNIK DLA WIDEO” na „SD”.

Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

Chroń urządzenie przed wibracjami i uderzeniem.