

**Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo.**

W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” na „4:3”.  
Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora.