
A színek furcsák. (túl kék, túl piros, stb.)

Állítsa a „FEHÉREGYENSÚLY” manuális beállítás menüt a „KÉZI” értékre. Válaszon a „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN” opciók közül a fényforrásnak megfelelően. Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően. Ha a videót a(z) „x.v.Color” opció „BE” beállításával rögzítette, akkor kapcsolja be a TV készülék x.v.Color beállítását. Állítsa be a(z) „EFFEKTUS” opciót a(z) „KI” beállításra.