

FELVÉTEL HIBA

Távolítsa el, majd tegye be újra a microSD kártyát.

Távolítsa el a microSD kártya csatlakozójáról a szennyeződéseket.

Helyezze be a microSD még a bekapcsolás előtt.

Védje a készüléket az erős ütésektől és vibrációtól.