
KÉPKOCKA-EJTÉS ÉSZLELÉSE MŰKÖDÖTT ÉS A SZERKEZET KI VAN KAPCSOLVA

Állítsa be a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” opciót a(z) „SD” elemre, majd rögzítsen a microSD kártyára.

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Védje a készüléket a vibrációtól és az ütésektől.