

A csúszka és a műveleti gombok nem működnek.

A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.

Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.

A képernyő kijelzése nem reagál az érintésre.