

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az microSD kártyán.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az microSD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az microSD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM :

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs microSD kártya behelyezve.
- A formátálás a kártyán található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.
- Az újonnan vásárolt microSD kártyát formátálja, mielőtt azt a készülékkel használná.



- A formátálás után érintse meg az **OK** gombot.

Az elemet jeleníti meg

- Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



- Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Válasszon egy beállítást, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.



- Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.