

При подсоединении мини-кабеля HDMI изображение или звук выводится на телевизор неправильно.

В зависимости от подключенного телевизора изображение или звук могут выводиться на телевизор неправильно. В таком случае выполните следующие операции. (1) Отсоедините мини-кабель HDMI и снова подсоедините его. (2) Выключите аппарату, а затем снова включите ее.