

Удаление ненужных файлов

Удалите ненужные видеофайлы и фотографии, когда место на носителе записи заканчивается.

Вместительная способность носителя записи может быть восстановлена после удаления файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены.
Снимите защиту перед удалением файла.
- Произведите резервное копирование всех необходимых файлов на компьютер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Во время доступа к файлам не извлекайте носитель записи и не выключайте питание.
- Используйте прилагающийся адаптер переменного тока.
- Если данные на носителе записи были повреждены, выполните повторное форматирование носителя.