

Снимаемый объект слишком темный.

Если используется компенсация задней подсветки, установите ее на ВЫКЛ.

Используйте „ПРОЖЕКТОР“ в „ВЫБОР СЦЕНЫ“ в меню ручных настроек.

Установите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ в меню ручных настроек на сторону "-".