

Меню настроек носителя

Вы можете осуществить различные настройки для носителя записи.

Настройка	Подробные сведения
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.
ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD	Удаляет все файлы на жестком диске.
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на microSD-карте.
УДАЛ. ДАННЫХ С HDD	Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.