

ОШИБКА ЖЕСТКОГО ДИСКА!

Выполните форматирование. Все данные будут удалены.
Выключите аппарат, а затем снова включите его.