Снятие защиты со всех файлов

Снимает защиту со всех файлов.

1 Выберите режим воспроизведения.



2 Выберите режим видео или фото.



3 Нажмите 📵, чтобы отобразить меню.



4 Выберите "РЕДАКТИРОВАНИЕ" и нажмите **®**.



5 Выберите "ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ" и нажмите ®.



6 Выберите "ОТМЕН. ВСЕ" и нажмите **®**.



7 Выберите "ДА" и нажмите ©».



• После установки нажмите 🛞.