Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя. Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.

1 Выберите режим воспроизведения.



2 Выберите режим видео или фото.



3 Нажмите 📵, чтобы отобразить меню.



4 Выберите "РЕДАКТИРОВАНИЕ" и нажмите €.



5 Выберите "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" и нажмите **®**.



6 Выберите "ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ" и нажмите №.



7 Выберите "ДА" и нажмите [®].



- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите .