

## Управление меню

Используйте ползунок и кнопки выбора операций, чтобы настроить меню.

- Меню выглядит по-разному в зависимости от используемого режима.

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите необходимое меню и нажмите **МЕНЮ**.



3 Выберите необходимую настройку и нажмите **ОК**.



### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Чтобы закрыть меню, нажмите **МЕНЮ**.
- Для возврата к предыдущему экрану нажмите **ВОЗВРАТ**.



ВОЗВРАТ

- Чтобы отобразить файл справки, нажмите **?**.



СПРАВКА

### Возвращение ко всем настройкам по умолчанию :

- Установите с помощью „ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА“ в меню настроек камеры.