

ЗАПИСЬ ОТМЕНЕНА

Установите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ на „SD“, после чего произведите запись на карту microSD.
Выключите аппарат, а затем снова включите его.
Защитите аппарат от вибрации и ударов.