

操作音

操作音を鳴らすかどうか設定します。

設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "本体設定"を選び、 をタッチする



3 "操作音"を選び、 をタッチする

