
No se puede crear un DVD con una grabadora de DVD.

El cable USB no está conectado correctamente.