
NO SE PUEDEN GRABAR MAS FOTOS DE MOMENTO

Detenga la grabación de vídeo antes de tomar imágenes fijas (si se retira la tarjeta microSD y se introduce durante la grabación de vídeo, no se pueden grabar imágenes fijas).

Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" del menú en un ajuste que no sea "ECONÓMICA" (la grabación simultánea de imágenes fijas no se puede realizar si se ajusta en "ECONÓMICA").