

Copia de todos los archivos

Se copiarán todos los vídeos grabados en esta unidad.
También se pueden seleccionar y copiar todos los vídeos que nunca se hayan copiado.

1 Seleccione "SELECC. ENTRE TODO" y presione **OK**.



2 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



3 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



- Se copiarán todos los vídeos en esta unidad si se selecciona "TODAS LAS ESCENAS".
- Los vídeos que nunca se han copiado se seleccionarán y copiarán automáticamente si se selecciona "ESCENAS SIN GUARDAR".

4 Seleccione "TODO" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo a copiar.

5 Seleccione SÍ o NO y presione **OK**.



- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

6 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

7 Después de la copia, presione **OK**.



8 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Para comprobar el disco creado, seleccione "REPRODUCCIÓN" en el paso 1.
-