

Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

Ajuste	Detalles
SOPORTE GRAB. VÍDEO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.
SOPORTE GRAB. FOTO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.
FORMATEAR DISCO DURO	Elimina todos los archivos del disco duro.
FORMATEAR TARJETA SD	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ELIM. DATOS DISCO D.	Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.