
Відсутнє відображення дати/часу.

Встановіть відповідні настройки для параметра „ON-SCREEN DISPLAY“ у меню.

Встановіть для параметра „DISPLAY ON TV“ в меню значення „ON“.