

ЗАРАЗ НЕМОЖЛИВО ЗРОБИТИ БІЛЬШЕ ФОТОГРАФІЙ

Перед початком фотографування зупиніть відеозйомку. (Якщо картку microSD витягнути та вставити під час відеозйомки, фотографування буде неможливим.)

Встановіть інший режим „VIDEO QUALITY“ в меню, ніж „ECONOMY“.
(Безперервне фотографування неможливе, коли встановлено „ECONOMY“ режим.)