
ВИМКНЕНО ЖИВЛЕННЯ АБО USB-ПРИСТРІЙ НЕПІДТРИМУВАНИЙ

Увімкніть живлення підключеного USB-пристрою.
Підключіть адаптер живлення змінного струму до пристрою для
запису DVD-дисків.