

Меню відтворення (відео)

Ви можете видалити або знайти певні відеоролики.

Налаштування	Докладна інформація
DELETE	Видаляє непотрібні відеоролики.
PICTURE TITLE	Створіть список відтворення просто вибравши дату зйомки та екран із назвою зі списку.
SEARCH	Налаштовує відображення відеороликів на екрані індексу за групою, датою зйомки або подією.
PLAYBACK PLAYLIST	Відтворити створені вами списки відтворення.
EDIT PLAYLIST	Дозволяє створювати або редагувати список відтворення.
PLAYBACK MPG FILE	Відтворюються відеофайли з пошкодженою адміністративною інформацією.
EDIT	• COPY Копіює файли на інший носій. • MOVE Переміщує файли на інший носій. • PROTECT/CANCEL Захищає файли від випадкового видалення. • TRIMMING Виберіть необхідну частину відео та збережіть її як новий відеофайл. • CHANGE EVENT REG. Змінює зареєстровану подію.
ON-SCREEN DISPLAY	Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.