
Не працюють бігунок та функціональні кнопки.

Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.

Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.

Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.