

## Копіювання вибраних списків відтворення

Групування та копіювання створених списків відтворення у необхідному порядку.

1 Виберіть „SELECT AND CREATE“ та натисніть **OK**.



2 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



3 Виберіть „CREATE BY PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть необхідний список відтворення та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний список відтворення.

5 Виберіть точку вставляння та натисніть **OK**.



- Вибрані відеоролики додаються до списку відтворення справа.
- Щоб видалити відеоролик зі списку, натисніть „→“ для вибору необхідного ролика, а потім натисніть **OK**.
- Повторіть кроки 4-5 та розмістіть відеоролики у списку відтворення.

6 Після закінчення розміщення роликів натисніть „SAVE“.



7 Виберіть „ALL“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

8 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'явиться повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

9 Після копіювання натисніть **OK**.



10 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

### УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

### ПРИМІТКИ:

- Список списків відтворення відображається у головному меню записаного DVD-диска.
- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.
- Щоб створити список відтворення, див. розділ