
Те саме зображення відображається протягом тривалого часу.

Замініть картку microSD. (Якщо картка microSD пошкоджена, під час зчитування даних з'являться проблеми. Даний пристрій намагатиметься прочитати якомога більше даних, але припинить спроби, якщо проблема не буде вирішена.)
Запустіть команду „FORMAT SD CARD“ у меню параметрів носія. (Усі дані будуть видалені.)