

Копіювання усіх файлів

Всі відеозаписи, записані на даному пристрої, будуть скопійовані. Також можна вибрати та скопіювати тільки відеозаписи, які ніколи не копіювалися.

1 Виберіть „CREATE FROM ALL“ та натисніть **OK**.



2 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



3 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



- Після вибору „ALL SCENES“ всі відеозаписи на даному пристрої будуть скопійовані.
- Після вибору „UNSAVED SCENES“ відеозаписи, які раніше не копіювалися, будуть автоматично вибрані та скопійовані.

4 Виберіть „ALL“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

5 Виберіть ТАК або НІ та натисніть **OK**.



- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

6 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть .



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

7 Після копіювання натисніть .



8 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.
-