
Неможливо відтворити DVD-диск із назвою.

Назва не відтворюватиметься, якщо підключити даний пристрій до пристрою для запису DVD-дисків (додаткового).