
Зйомка зупиняється автоматично.

Зйомка зупиниться автоматично, оскільки, згідно із специфікаціями, вона не може тривати 12 або більше годин. (Для відновлення зйомки може знадобитись деякий час.)

Вимкніть живлення на деякий час і знову почніть зйомку. (Даний пристрій автоматично вимикається для захисту електронних компонентів, коли підвищується температура.)