

Меню відтворення (фотографія)

Ви можете видалити або знайти певні фотографії.

Настройка	Докладна інформація
DELETE	Видаляє непотрібні фотографії.
SEARCH DATE	Ви можете шукати та переглядати відеоролики або фотографії згідно з датами зйомки.
EDIT	• COPY Копіює файли на інший носій. • MOVE Переміщує файли на інший носій. • PROTECT/CANCEL Захищає файли від випадкового видалення.
SLIDE SHOW EFFECTS	Для відтворення слайд-шоу можна додати ефекти переходів між фотографіями.
ON-SCREEN DISPLAY	Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.