

## Меню налаштувань носія

Ви можете налаштувати різні параметри для носія запису.

| Налаштування        | Докладна інформація                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC MEDIA FOR VIDEO | Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.                                           |
| REC MEDIA FOR IMAGE | Визначає носій для запису/відтворення фотографій.                                             |
| FORMAT HDD          | Видаляє усі файли на жорсткому диску.                                                         |
| FORMAT SD CARD      | Видаляє усі файли на картці SD.                                                               |
| DELETE DATA ON HDD  | Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі. |