

## Меню основних налаштувань

Ви можете налаштувати різні настройки відеокамери, наприклад, фоновий звук тощо.

| Настройка       | Докладна інформація                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO MODE       | Стисла інформація про спеціальні функції даного пристрою.                                                                  |
| AUTO POWER OFF  | Якщо встановлено, це параметр попереджує ситуацію, коли користувач забув вимкнути камеру.                                  |
| OPERATION SOUND | Вмикає або вимикає фоновий звук.                                                                                           |
| RECORD BUTTON   | Відображає кнопку REC на РК-екрані та активує її для використання у якості кнопки START/STOP.                              |
| QUICK RESTART   | Зменшує енергоспоживання на 1/3 від того, що використовується протягом зйомки, протягом 5 хвилин після закриття РК-екрана. |
| DROP DETECTION  | Запобігає пошкодженню жорсткого диска під час падіння даного пристрою.                                                     |
| UPDATE          | Оновлює функції даного пристрою, встановлюючи останню версію.                                                              |
| FACTORY PRESET  | Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.                                                                  |

