
Неможливо вимкнути меню ЗАПИС DVD-ДИСКА.

Вимкніть живлення даного пристрою та пристрою для запису DVD-дисків, або вийміть адаптер змінного струму.