
ПОМИЛКА КАРТИ ПАМ'ЯТІ!

Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.

Витягніть та знову вставте картку microSD після приєднання адаптера змінного струму та акумулятора.

Очистіть роз'єми картки microSD.

Якщо наведена вище процедура не допомогла вирішити проблему, зробіть резервні копії файлів та запустіть функцію „FORMAT SD CARD“ у меню налаштувань носія. (Усі дані будуть видалені.)