

Перевірка системних вимог (посібник)

Клацніть правою кнопкою миші на „Computer“ (або „My Computer“) у меню „Пуск“ та виберіть „Properties“, щоб перевірити наступні пункти.

Windows Vista / Windows 7

- Зверніться до інструкцій з експлуатації у Детальний посібник користувача.

Windows XP

- Зверніться до інструкцій з експлуатації у Детальний посібник користувача.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
ОС	Windows Vista Home Basic або Home Premium (Тільки попередньо встановлені версії)Windows 7 Home Premium(Тільки попередньо встановлені версії) Service Pack 2 32/64 біт	Windows XP Home Edition або Professional (Тільки попередньо встановлені версії)Service Pack 3
ЦП	Intel Core Duo ЦП 1,5 ГГц або вище Intel Pentium 4 ЦП 1,6 ГГц або вище Intel Pentium M ЦП 1,4 ГГц або вище	Intel Core Duo ЦП 1,5 ГГц або вище Intel Pentium 4 ЦП 1,6 ГГц або вище Intel Pentium M ЦП 1,4 ГГц або вище
Оперативна пам'ять	Принаймні, 1 Гб (1024 Мб)	Принаймні, 512 Мб

ПРИМІТКИ:

- Якщо ваш ПК не відповідає зазначеним вище системним вимогам, робота програмного забезпечення не гарантується.
- Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до виробника вашого ПК.