
Liike on epätasainen.

Aseta microSD-kortti uudelleen. (Jos microSD-kortti on vioittunut, datan luvussa ilmenee häiriöitä. Laite pyrkii toistamaan niin suuren osan kuin mahdollista, mutta lopettaa, jos ongelma jatkuu.)
Suorita "FORMAT SD CARD" media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)