
ASETA LEVY LAITTEeseen/VAIHDA LEVY

Avaa DVD-kirjoittimen tarjotin, tarkista ja reseto DVD ja sulje tarjotin sen jälkeen.

Vaihda DVD-kirjoittimen levy.