

Valinnaiset lisävarusteet

Voit tallentaa pitempään käyttäen valinnaista akkua.

Tuotenimi	Kuvaus
Akkua • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E	• Tarjoaa pidemmän tallennusajan kuin tämän laitteen mukana tuleva akku. Sitä voidaan käyttää myös vara-akkuna.
Akkulaturi • AA-VG1	• Sallii akun lataamisen ilman tämä laitteen käyttöä.
DVD-kirjoitin • CU-VD3	• Mahdollistaa laitteessa olevien kuvien kopiaamisen DVD:lle ilman tietokoneen käyttöä.
DVD-kirjoitin • CU-VD50	• Luo DVD-levyjä ja toimii ulkoisena DVD-asemana tietokoneeseen liitettynä. Luotuja DVD-levyjä voidaan toistaa liittämällä CU-VD50-laite televisioon.

HUOMAUTUS:

- Lisätietoja löydät luettelostamme.
- BN-VG107E on sama akku kuin se, joka toimitetaan laitteen mukana.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akkua	Todellinen tallennusaika	Yhtämittäinen tallennusaika
BN-VG107E (Toimitettu)	40 min	1 h 10 min
BN-VG114E	1 h 25 min	2 h 30 min
BN-VG121E	2 h 5 min	3 h 50 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD".
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)