
Digitaalinen zoom ei toimi.

Digitaalinen zoom ei ole käytössä yksittäiskuvan tallennustilassa. Zoom-toiminto ei ole saatavana aikaintervallikuvauksessa. (Samanaikainen yksittäiskuvan tallennus ja DIS eivät myöskään ole saatavana.) Käyttääksesi digitaalista zoomia aseta "ZOOM" valikossa kohtaan "90x/DIGITAL" tai "800x/DIGITAL".