
**Enheten er tregt ved veksling mellom videomodus og stillbil-
demodus, eller når strømmen slås på og av.**

Det anbefales at du kopierer alle videoer og stillbilder over på PC-en, og at du sletter filene fra denne enheten. (Hvis det er mange filer i denne enheten, tar det tid før denne enheten responderer.)