
Sensoren og funksjonsknappene virker ikke.

Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.