برداشتن حفاظت از تمام فايلها

حفاظت را از تمام فایلها بر می دارد.

1 حالت پخش را انتخاب كنيد.



2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، 📾 را لمس کنید.



4 "ويرايش" را انتخاب كرده و ؈ را لمس كنيد.



5 "محافظت/لغو" را انتخاب كرده و ن را لمس كنيد.



6 "لغو همه" را انتخاب كرده و ₪ را لمس كنيد.



7 "بله" را انتخاب كرده و ١٥ را لمس كنيد.



بعد از تنظیم، (۵) را لمس کنید.