

یک تصویر مشابه برای مدت زمان طولانی نمایش داده می شود.

کارت microSD را تعویض کنید. (در صورتی که کارت microSD آسیب دیده باشد، ممکن است مشکلی در خواندن داده ها رخ دهد. این دستگاه تا حد ممکن پخش را انجام می دهد، اما در صورت ادامه مشکلی در نهایت متوقف می شود.)
"کارت SD فرمت شود" را در منوی تنظیمات رسانه اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد.)