
زوم دیجیتال کار نمی کند.

زوم دیجیتال در حالت عکسبرداری ممکن نیست.
عمل زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی ممکن نیست. (امکان عکسبرداری پیوسته و DIS وجود ندارد).
برای استفاده از زوم دیجیتال، "زوم" را در منو روی "90x/دیجیتال" یا "800x/دیجیتال" تنظیم کنید.