

کپی کردن تمام فایل ها

تمام فیلم های ضبط شده بر روی این دستگاه، کپی می شوند. همچنین می توانید فیلم هایی را انتخاب و کپی کنید که تاکنون کپی نکرده اید.

1 "ایجاد از همه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



2 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با انتخاب "کل صحنه ها"، تمام فیلم های موجود در این دستگاه، کپی می شوند.
- فیلم هایی که تاکنون کپی نشده اند، با انتخاب "صحنه های ذخیره نشده"، بطور خودکار انتخاب و کپی می شوند.

4 "همه موارد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

• برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

5 YES یا NO را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

6 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

7 بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.



8 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.