

**1** اهرم زوم/تنظیم میزان صدا

- هنگام تصویر برداری: دامنه تصویربرداری را تعیین کنید.
- هنگام پخش (صفحه ایندکس): تعداد تصاویر در حال نمایش را تغییر می دهد.
- در طول پخش فیلم: میزان صدا را تنظیم کنید.

2 دکمه SNAPSHOT (ضبط تصویر ثابت)

- یک تصویر ثابت می گیرد.

3 ترمینال USB

- با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.

4 ترمینال جریان مستقیم

- برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.

5 دکمه START/STOP (ضبط فیلم)

- ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.

6 سوییچ درپوش لنز

- پوشش لنز را باز و بسته می کند.

7 اهرم آزاد سازی بند دستگیره

- امکان جداسازی بند دستگیره و استفاده از آن را به عنوان بند حمل فراهم می کند.

8 بند دستگیره

- دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.