
عدم امکان کپی به کارت microSD.

برای ضبط روی کارت، لازم است که تنظیمات رسانه ای را انجام دهید.
برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "کارت SD فرمت شود" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.